

Zone Industrielle Saint-Joseph BP 221 - 04102 Manosque Cedex 

☎ (0)4.92.72.52.53 − Fax (0)4.92.87.60.48 − Email industrie@cybernetix.fr

Réf. client:	ID:	NP:	1.72
	04030		1/52
	0.1020		

# **AQUATICC**

NOTICE D'INSTRUCTIONS.NOTICE TECHNIQUE.

Code article: 76021

G F	06/03/03 27.11.02	VALIERE LOMBARD	DESDIER BOUNOUS		Changé schémas electrique page 28-29 Mise en page	AUCLERC AUCLERC.P
E	12/09/02	UZEL	BOUNOUS		Changement logo	PAGELLA
D	07/02/01	UZEL	SEGHINI		Ajouté nouvelle version	PAGELLA
C	18/09/00	UZEL	SEGHINI		Changement de logos, photos en N&B	PAGELLA
В	05/01/00	UZEL	SEGHINI	/	Mise à jour selon évolutions série	PAGELLA
A	17/8/99	UZEL	SEGHINI		Emission initiale	PAGELLA
Ind	Date	Rédacteur	Vérificateur	Etat	Modifications	Approbation
		Nom	ıs et Visas			

Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation de Cybernetix Industrie.

Référence du document :

04030T303 G





# RAPPEL DE MARQUAGE

Fabricant:	Cybernetix Industrie
Adresse:	Z.I. Saint Joseph 04102 Mnosque Cedex
Type:	AQUATICC
Année de fabrication:	
N° de série	
C€	
Type d'Equipement cont	rôlé par
Référence du Rapport:	



# **CONSIGNES DE SECURITE**

# A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT MISE EN PLACE DU MATERIEL

Avant de procéder à la mise en route du matériel, s'assurer que le personnel chargé de la mise en place, de l'utilisation, de la maintenance ou de la réparation de l'AQUATICC et de ses accessoires a bien lu et compris les consignes ci-après ainsi que la présente notice d'instructions livrée avec le matériel.

# **AVERTISSEMENT**

Ce matériel est exclusivement destiné à une exploitation dans les conditions définies par son manuel d'utilisation. Toute utilisation non conforme aux applications prévues peut entraîner des dommages sur l'appareil et son environnement.

La responsabilité de la société CYBERNETIX INDUSTRIE n'est pas engagée s'il y a :

- Non respect des présentes consignes ou des recommandations figurant dans la notice d'instructions,
- Utilisation d'accessoires non fournis par CYBERNETIX INDUSTRIE, ou ne répondant pas aux normes indiquées par CYBERNETIX INDUSTRIE,
- Modification du matériel sans l'accord de la société CYBERNETIX INDUSTRIE.
- Utilisation du matériel à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

CONSIGNES DE SECURITE.

Document:

# A. GENERALITES.

- **A.1.** Respecter les procédures d'installation, d'utilisation et de maintenance du matériel, telles que définies dans nos notices d'utilisations.
- **A.2.** S'assurer que les équipements qui doivent être positionnés sur un plan de travail, pour les exploiter, soient correctement positionnés sur un support stable et robuste, et permettant un accès facile à l'opérateur.
- **A.3.** S'assurer que les équipements, qui sont équipés de roulettes pour leur manutention, soient au cours de leur utilisation stoppés en translation par l'intermédiaire des roulettes-frein ou pour les machines qui en sont équipées par un jeu de vérins ou de pieds réglables.

# **B. PROTECTION INDIVIDUELLE.**

- **B.1.** Ne pas déconnecter un composant raccordé en énergie (électrique, pneumatique, hydraulique.) sans avoir pris soin de couper et d'évacuer toute énergie résiduelle.
- **B.2.** En cas de dépose d'un protecteur de l'équipement.
  - **B.2.1.** Pour les équipements comportants des pré-actionneurs électropneumatiques de type monostables : lors de la disparition et du rétablissement d'une des énergies, un mouvement intempestif des actionneurs peut avoir lieu.
  - **B.2.2.** Pour les équipements comportants des pré-actionneurs électropneumatiques de type bistables : lors de la disparition et du rétablissement d'une des énergies, un mouvement intempestif d'un actionneur peut avoir lieu si une personne l'a déplacé par un effort manuel.

# C. INTERVENTIONS.

Ne doit être autorisé à intervenir sur le matériel, pour des travaux de maintenance ou d'entretien qu'un personnel compétent, averti des risques que peuvent présenter ces opérations.

# **SOMMAIRE**

1. DEFINITION DU PRODUIT	7
1.1. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA PARTIE OPÉRATIVE	7
1.2. ARMOIRE DE COMMANDE	
1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
1.4. PROTECTION DU MATERIEL	
2. INSTALLATION	
2.1. MANUTENTION	
2.2. ALIMENTATION ELECTRIQUE	
2.3. ALIMENTATION EN EAU	
2.3.1. REMPLISSAGE DE LA BACHE	
3. EXPLOITATION	12
3.1. CONTRAINTES D'UTILISATION	
3.2. SECURITE	
3.3. UTILISATION DE L'APPAREIL	
3.3.1. MISE SOUS TENSION	
3.3.2. MISE EN SERVICE	
3.3.4. SIGNALISATIONS	
3.3.4.1. Voyants défauts	
3.3.4.2. Voyants divers	
3.3.5.1. Commandes générales	14
3.3.5.2. Commandes à câbler par l'élève	
PANNEAU DE COMMANDE	
3.4. UTILISATION PEDAGOGIQUE	15
3.4.1. VUE INTERIEURE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE3.4.2. MANUTENTION DE LA PLATINE ELEVE	15
3.4.3. RACCORDEMENT DE LA PLATINE ELEVE	
4. THEMES D'APPLICATION	18
5. ENTRETIEN	
5.1. VIDANGE DE LA BACHE	
5.2. NETTOYAGE DES PAROIS INTERIEURES DE LA BACHE	
5.3. NETTOYAGE DU TUBE INDICATEUR DE NIVEAU	
6. MAINTENANCE	21

6

6.1. PARTIE ELECTRIQUE	21
6.2. PARTIE MECANIQUE	23
6.2.2. AQUATICC : PARTIE OPERATIVE	
7. ANNEXE A: Schémas électriques pour versions inférieures ou égales à la LPN 04030 R000 L01/P	26
ANNEXE B : Schémas électriques pour versions LPN 04030 R000 L02/A	28
ANNEXE C: COMPOSANTS DU COMMERCE	30



1. **DEFINITION DU PRODUIT** 

AQUATICC est une partie opérative qui permet de tester des platines élèves, préalablement câblées, de dimensions 645 X 560 mm, dans une armoire de confinement sécurisée

Les platines, indépendantes de la partie opérative, permettent au formateur de mettre en place des thèmes pédagogiques de difficultés croissantes, allant d'un câblage direct Marche/Arrêt jusqu'à l'intégration d'un automate.

Les liaisons électriques Platine/Machine s'effectuent par connecteurs débrochables et cordons de sécurité.

Cette partie opérative est développée autour d'une station de pompage caractérisée par un transfert de liquide en boucle fermée :

- → Pompage à partir d'un réservoir
- → Transfert vers une cuve équipée de détecteurs de niveaux
- → Retour à la bâche par une vanne manuelle à débit variable.

## 1.1. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA PARTIE OPÉRATIVE

Deux électropompes (230 V mono et 400 V tri) avec détecteurs de débit associés.

Réservoir à eau et cuve de stockage équipée de 3 capteurs de niveau réglables.

#### 1.2. ARMOIRE DE COMMANDE

Armoire de commande sécurisée recevant la platine élève à tester avec, en face avant, les organes de commande et voyants pour le pilotage de la machine et, en partie basse un module d'alimentation de sécurité.

1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'armoire de commande regroupe les organes de service pour le pilotage de la platine, les retours capteurs et la distribution d'alimentation.

A disposition de l'utilisateur	Situation dans le coffret
4 Boutons poussoirs (BP1,BP2,BP3,BP4) 3 Boutons poussoirs lumineux (BPL1,BPL2,BPL3) 2 Commutateurs (BT1,BT2) 5 Voyants (V1,V2,V3,V4,V5)	Sur la face de commande de l'appareil Liaisons à la platine par connecteurs ( J1,J2,J3,J5 )
Tensions de Commande  24 V CA 120 VA 24 V CC 40 VA	Sur les connecteurs de liaison à la platine (5)
Tensions de Puissance  Pour la commande des électropompes :  400 V 50 Hz trois phases plus neutre (Protection magnéto thermique en amont de l'actionneur)	Sur le capot de protection du module d'alimentation de sécurité  Douilles de sécurité  Raccordement à la platine par cordon de sécurité
Recopie des Capteurs  3 Détecteurs de niveau de cuve  2 Détecteurs de débit des pompes	Contacts disponibles sur les connecteurs de liaison à la platine ( J6 ) Relais de recopie capteurs dans le module d'alimentation de sécurité

# **DETECTEURS**

Niveau: Capteur « tout ou rien » de type inductif (détection d'un flotteur)

<u>**Débit :**</u> Capteur « tout ou rien » de type ILS (un volet basculé par le débit provoque la commande magnétique de l'ILS).



<u>cybernétix</u> INDUSTRIE

Poids à vide : 80 kg,

- <u>Dimensions</u>: L = 1050, p = 700, h = 2000.

Contenance : 40 litres d'eau.

- <u>Energie électrique</u>: Réseau 400 V triphasé + neutre + terre,

Puissance consommée: Maxi 2 kW.

- <u>Pompes</u>: puissance 690 W,

intensité nominale : 1,2 A pour P1 (triphasé), 2,9 A pour P2 (monophasé)

débit maximum : 4.5 m<sup>3</sup>/h

hauteur barométrique maximum : 39,5 m

<u>Niveau sonore</u>: Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré au poste de travail est inférieur à 70dBA.

#### 1.4. PROTECTION DU MATERIEL

Protection générale par disjoncteur magnétothermique

Protection par fusible sur les circuits de commande.

Protection magnéto thermique sur les circuits de puissance.

Protection des détecteurs par interfaçage à relais.

Visualisation par voyant de l'état des capteurs de débit. (les actions associées à la détection de débit sont laissées à l'initiative du concepteur de la platine).

## 2. INSTALLATION

#### 2.1. MANUTENTION

L'appareil AQUATICC a été pourvu de roulettes (dont une avec un système de freinage) pour faciliter son déplacement.

Sur de courtes distances, et sur un même niveau, l'appareil peut être manutentionné avec la bâche pleine (la cuve doit être vide dans ce cas).

L'appareil doit être transporté en position verticale et non alimenté en eau. Les précautions nécessaires devront être prises pour éviter le basculement de l'appareil durant cette phase.

Ne pas déplacer la machine en utilisant les composants comme poignées, mais la saisir par la structure.

Une hauteur d'environ 120 mm de garde au sol a été prévue pour l'utilisation d'un système élévateur.



Le transport par un moyen de levage par le dessus peut être envisagé. Pour cela les points d'attache des sangles seront pris sur le tube horizontal supérieur du cadre métallique de l'appareil.

Dans tous les cas, lors du déballage, veuillez vérifier la totalité de la fourniture.

# 2.2. ALIMENTATION ELECTRIQUE

L'appareil, fourni avec un cordon de cinq mètres trois phases avec neutre et terre en 2,5 mm², se raccorde au réseau triphasé 400 V 50 Hz + terre. Le cordon n'est pas équipé de prise; une prise correspondant au point d'alimentation doit être câblée avant raccordement.

Puissance consommée maximum : 2 kW


Intensité maximum par phase : 5,2 A permanents, 10 A en pointe

#### 2.3. ALIMENTATION EN EAU.

## 2.3.1. <u>REMPLISSAGE DE LA BACHE.</u>

L'appareil nécessitant de l'eau pour fonctionner, il est recommandé de l'installer dans un local pourvu de l'alimentation en eau de ville et de l'évacuation des eaux usées.

Il faut pouvoir en effet, remplir ou vidanger la bâche à eau lorsque cela est nécessaire, mais cette opération terminée l'appareil peut facilement être déplacé grâce à ses roulettes.



Déconnecter le tube de sortie de la vanne de distribution et le laisser coulisser à l'intérieur de la bâche. Introduire le tube d'adduction d'eau utilisé à l'intérieur du tube, ou si le diamètre de ce dernier n'est pas suffisant, l'ôter carrément par démontage des 4 vis Nylon de fixation sur le couvercle de la bâche.

# La bâche doit être remplie jusqu'au repère Niveau MAX.

2.3.2. QUALITE DE L'EAU A UTILISER.

L'eau courante peut être utilisée pour alimenter l'appareil.

Il faut cependant noter que les minéraux contenus dans l'eau finissent par se déposer sur les parois, surtout sur les zones d'évaporation.

Ces dépôts peuvent gêner l'utilisation de l'appareil, notamment ceux qui se forment à l'intérieur du tube de détection de niveau de cuve servant d'indicateur visuel.

Il faudra donc veiller à maintenir l'appareil dans un bon état de propreté.

On peut éventuellement utiliser de l'eau déminéralisée qui, normalement, ne doit pas engendrer la formation de dépôts.

3. EXPLOITATION.

# 3.1. CONTRAINTES D'UTILISATION.

 L'appareil doit être utilisé en position verticale en appui sur ses roulettes et sur une surface horizontale,

Document:

- La roulette pourvue d'un système de freinage doit être bloquée,
- Ne pas utiliser d'autre liquide que celui prévu pour le fonctionnement et n'y adjoindre aucun additif,
- Le système ne doit pas être mis en fonctionnement avec le capot de la bâche ôté (sauf personnes qualifiées pour la maintenance),
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé le réservoir doit être vide,

#### 3.2. SECURITE.

L'appareil a été conçu pour satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.

- Utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA sur l'entrée réseau 400 V puisqu'il y a risques d'éclaboussures d'eau au niveau de la partie opérative.
- Détecteur inviolable de sécurité sur la porte de l'armoire de contrôle commande coupant la tension de puissance lors de l'ouverture.

<u>cybernétix</u>

#### 3.3. UTILISATION DE L'APPAREIL

# 3.3.1. Mise sous tension

 Mise sous tension par fermeture du sectionneur général à commande extérieure située sur le côté droit du coffret de commandes. La prise 220 VCA auxiliaire et les sources de tension 24 VCA et 24 VCC sont alimentées. La balise blanche « SOUS-TENSION » est éclairée.

# 3.3.2. Mise en service.

 Mise en service par appui sur le bouton poussoir lumineux vert de MISE EN SERVICE (S2). Fermeture du contacteur général, alimentation des circuits de puissance des électro-pompes. Le voyant vert de « MISE EN SERVICE » (H2) est éclairé.

#### 3.3.3. <u>Arrêt</u>

Utiliser pour arrêter l'équipement le poussoir coup-de-poing d'arrêt d'urgence (S1) et le déverrouiller ensuite par rotation.

# 3.3.4. SIGNALISATIONS

# 3.3.4.1. Voyants défauts.

- <u>DEBIT POMPE 1</u> (H11) et <u>DEBIT POMPE 2</u> (H12): Ces voyants reproduisent l'état « manque de circulation » des détecteurs de circulation associés aux électropompes. Ils doivent être allumés dès la Mise Sous Tension tant que les pompes ne sont pas en fonctionnement.
- Trois voyants rouges V1, V4 et V5 à câbler par l'élève en fonction du montage réalisé.

#### 3.3.4.2. Voyants divers

- Balise blanche <u>SOUS-TENSION</u>: Ce voyant indique que le sectionneur à commande extérieure est fermé et que l'appareil est Sous Tension.
- MISE EN SERVICE (H2) (incorporé au bouton-poussoir lumineux) : indique que le contacteur général puissance K1 est fermé.
- Deux voyants verts V2 et V3 à câbler par l'élève en fonction du montage réalisé.

<u>cybernétix</u>

# 3.3.5. COMMANDES

# 3.3.5.1. Commandes générales

- Bouton poussoir lumineux de mise en service
- Poussoir coup-de-poing d'arrêt d'urgence


# 3.3.5.2. Commandes à câbler par l'élève

- Trois boutons-poussoirs lumineux verts BPL1, BPL2 et BPL3.
- Deux boutons-poussoirs rouges BP1 et BP2.
- Un bouton-poussoir bleu BP3.
- Un bouton-poussoir noir BP4.
- Deux boutons-tournants noirs BT1 et BT2

# 3.3.6. MESURES D'INTENSITE

Un pontet de sécurité est inséré sur une phase de chacune des électro-pompes. Il est possible de mesurer le courant de phase avec une pince ampèremétrique passée dans le pontet (diamètre de passage disponible : 12 mm). La mesure peut également se faire avec un ampèremètre alternatif de calibre minimum 5 A, en le branchant en lieu et place du pontet. Toujours effectuer ce branchement installation arrêtée.

# 3.3.7. PANNEAU DE COMMANDE






# 3.4. UTILISATION PEDAGOGIQUE

# 3.4.1. VUE INTERIEURE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

L'armoire est représentée porte et capot du module d'alimentation enlevés






# 3.4.2. MANUTENTION DE LA PLATINE ELEVE

La platine est munie de deux poignées métalliques qui permettent de la mettre en place et de la déposer. Suivant le poids de la platine câblée, l'opération peut-être réalisée par une ou deux personnes. Le système d'accrochage est situé en haut de la platine.

S'assurer avant toute manutention que l'armoire est hors tension (balise blanche éteinte) et que la platine est entièrement déconnectée (y compris son câble de terre).




# 3.4.3. RACCORDEMENT DE LA PLATINE ELEVE

La mise à la terre de la platine est réalisée par un conducteur vert/jaune à raccorder sur une borne de masse par un écrou-papillon (coin supérieur droit). **Toujours en effectuer le branchement en premier et le débranchement en dernier**.

L'alimentation est réalisée en triphasé 400 VCA avec neutre par des fiches mâles Ø 4 mm de sécurité à partir du bandeau disposé sous la platine. Ces fiches sont fournies en accessoires.

Le raccordement aux capteurs et actionneurs et aux composants de commande et de visualisation s'effectue par borniers débrochables de type 10P AB1 BD10 de Schneider. Un jeu de fiches femelles (6) à câbler sur la platine sont fournies en accessoires.





4. THEMES D'APPLICATION

AQUATICC permet le test fonctionnel des platines câblées par les élèves. Le pilotage de la partie opérative par la platine câblée peut être de difficulté croissante (du cablage direct Marche/Arrêt au pilotage par automate) et ainsi suivre la progression de la formation.

Document:

# **EXEMPLES:**

- Commande Marche/Arrêt d'un ou deux moteurs avec sécurités (protections thermiques, magnétiques, par fusibles etc. .....)
- Commande de pompes et arrêt par détecteur à un niveau pré-déterminé.
- Régulation automatique de niveau ''tout ou rien'' avec une plage de niveau (mini-maxi).
- Utilisation d'un automate programmable sur la platine pour commandes séquentielles et/ou gestion d'un processus de régulation (utilisation d'un variateur de vitesse pour la commande du moteur triphasé)
   Il est possible dans ce cas d'insérer dans le circuit de refoulement des pompes un capteur de débit permettant d'utiliser la fonction de régulation de l'automate.

(liste non exhaustive)

Un dossier Pédagogique fourni avec la machine regroupe six travaux pratiques (T.P.), pouvant être mis en œuvre facilement sur AQUATICC

Document: 04030T303 Ind. G

5. ENTRETIEN

L'ensemble des opérations d'entretien ne doit être effectué que par une personne habilitée et surtout après avoir déconnecté l'ensemble des énergies raccordées à la machine.

Le bon état de fonctionnement de cet appareil sera d'autant plus prolongé que son entretien sera effectué.

Un contrôle mensuel de l'état des parties opératives permettra de vérifier :

- Le bon état de la fixation des différents composants,
- Le bon état du câblage du système,
- La présence et le bon état des capots de protection,
- L'absence de tout corps étranger dans le système.
- L'eau de la bâche doit être renouvelée périodiquement (chaque fois que l'on constate une opacité anormale),
- Vérifier au moins une fois par mois le fonctionnement de l'interrupteur différentiel (bouton test sur l'interrupteur).

#### 5.1. VIDANGE DE LA BACHE.

Effectuer une vidange avant chaque période d'inactivité supérieure à une dizaine de jours, Procéder comme suit :

L'eau de la bâche doit être renouvelée environ une fois par semaine ou à chaque fois que l'on note une opacité ou une coloration.

Fermer la vanne de distribution, déconnecter son tube de sortie et le laisser coulisser à l'intérieur de la bâche.

Raccorder en sortie de la vanne le tube souple de vidange fourni avec l'appareil. Relier à l'écoulement des eaux usées, ouvrir la vanne de distribution et actionner la/les pompe(s) pour transférer l'eau dans le réservoir qui s'évacue ensuite par le tube de vidange.



5.2. NETTOYAGE DES PAROIS INTERIEURES DE LA BACHE.

Déconnecter le tube de sortie de la vanne de distribution. Le déposer (les vis Nylon) faire coulisser vers le haut le tube vertical de retour à la bâche pour l'extraire de son orifice. Desserrer les brides de fixation du couvercle gauche de la bâche et le déposer.

Désaccoupler les tubes d'aspiration des coudes d'entrée des corps de pompe. Desserrer les brides de fixation du couvercle droit de la bâche et le déposer.

Nettoyer l'intérieur de la bâche.

#### 5.3. NETTOYAGE DU TUBE INDICATEUR DE NIVEAU.

Le tube avec flotteur d'indication du niveau de la cuve doit être déposé et nettoyé dès que des traces de dépôts internes sont visibles, et en règle générale avant toute utilisation consécutive à un arrêt prolongé.

Ce tube renferme un flotteur servant d'indicateur de niveau visuel. Il faut donc que les parois internes et externes de ce tube transparent soient propres.

L'eau à l'intérieur de ce tube provoque, à la longue, des dépôts minéraux sur la paroi qu'il faut nettoyer aussitôt.

Dépose du tube indicateur de niveau :

Ouvrir la vanne de distribution et attendre que la cuve soit vide.

Oter la vis inférieure de maintien de la plaque de protection transparente et la faire pivoter.

Desserrer à la main l'écrou de fixation de la partie haute du tube et le dégager, déposer le tube en l'extrayant du bloc de maintien inférieur ( raccord rapide )

Nettoyer l'intérieur du tube avec un tourillon ou tout autre accessoire (non abrasif) et nettoyer éventuellement le flotteur.

Remonter le flotteur dans le bon sens, la bague de couleur vers le haut.

Document: 04030T303 Ind. G

Ind

# 6. MAINTENANCE.

L'ensemble des opérations de maintenance ne doit être effectué que par une personne habilitée et surtout après avoir déconnecté l'ensemble des énergies raccordées à la machine.

La responsabilité du constructeur ne serait plus engagée pour toute action visant à la modification de l'appareil ou au démontage de protecteur.

# 6.1. PARTIE ELECTRIQUE.

Les fusibles de protection et les disjoncteurs sont disposés à l'intérieur de l'armoire de commande en partie basse, et sont accessibles à travers une découpe du capot du module d'alimentation.

# 6.1.1. <u>Liste des anomalies les plus courantes et de leurs causes probables.</u>

	Défauts constatés		Analyse et corrections
1.	Sectionneur Q1 fermé l'appareil n'est	_	Vérifier la présence du secteur sur la
	pas sous tension (balise blanche		machine,
	éteinte),	_	Vérifier la position du disjoncteur
			différentiel DJG
		_	Vérifier l'état de l'ampoule
2.	Appareil sous tension (balise blanche	_	Vérifier l'état des fusibles FU1 et
	éclairé), impossible de mettre en		FU2.
	service (contacteur K1).	_	Vérifier la position déverrouillé du
			bouton d'arrêt d'urgence.
		_	Vérifier la fermeture de la porte
3.	Appareil sous tension et en service	_	Vérifier l'état des ampoules des
	les voyants H11 et H12 sont éteints.		voyants
		_	Vérifier l'état des relais K2 et K3.
4.	Les pompes P1 ou P2 ne	_	Vérifier la position des disjoncteurs
	fonctionnent pas,		DJ1 et DJ2
5.	Les voyants implantés sur les	_	Vérifier la présence du 24VCC sur
	capteurs restent éteints,		le connecteur J5 (Voir schéma en
	_		annexe).
			Vérifier l'état du fusible FU3.

<u>Pour tout autre type de panne plus complexe consulter le Service Après Vente CYBERNETIX INDUSTRIE.</u>





<u>cybernétix</u> INDUSTRIE

# 6.1.2. <u>Disjoncteurs magnéto-thermiques DJ1 et DJ2.</u>

Ces organes de protection des groupes motopompe doivent être réglés pour limiter l'intensité moteur à 1,3 A pour P1 (pompe triphasée) et à 3 A pour P2 (pompe monophasée).

Ils disposent d'une fonction TEST permettant de simuler le déclenchement du relais.



**6.2. PARTIE MECANIQUE.** 

La dépose ou repose de pièces ou parties mécaniques de l'appareil AQUATICC ne pose pas de difficulté majeure.


La probabilité de pannes ou de dysfonctionnements mécaniques est réduite du fait qu'il s'agit de transfert de fluide et que l'on trouve peu de parties mobiles.

Seuls les motopompes, les capteurs de circulation et les vannes de retour à la bache pourraient être concernés.

Pour le reste les dysfonctionnements éventuels sont liés à l'état de propreté du circuit d'eau.

# 6.2.1. Réglage des détecteurs de niveau.

Positionnement en hauteur :




Distance détecteur - cible


Ce réglage s'effectue en positionnant l'extrémité du détecteur au contact du tube afficheur de niveau.

Inc






Document:




Document: 04030T303 Ind. G

Ind.

# 7. ANNEXE A: Schémas électriques pour versions inférieures ou égales à la LPN 04030 R000 L01/P











# 8. ANNEXE B : Schémas électriques pour versions LPN 04030 R000 L02/A



Document:






<u>cybernétix</u>


9. ANNEXE C: COMPOSANTS DU COMMERCE











# MIH et MIH Indus

Electropompes centrifuges multicellulaires horizontales

Installation et maintenance



# Electropompes MIH et MIH Indus

#### 1 - GENERALITES

Les électropompas centrifuges, multicellulaires, horizontales, des séries MIH et MIH andus doivent être installées conformément aux presoriptions de la présente notice. Elles ne doivent pas être utilisées pour des conditions de service autres que celles indiquées dans ce document.

Tout non respect des indications de cette notice, ainsi que toute modification apportée au matériel, sans l'accord de LEROY-SOMER, entraîne la cessation de la garantie.

LEROY-SOMER décline faute responsabilité en ces de non respect des instructions mentionnées dans ce présent document.

Cette notice ne tient pas comple des prescriptions et des régles de sécurité en vigueur pour le lieu où le matériel est installé et dont l'application et le respect sont sous la responsabilité de l'exploitant.

#### 2 - UTILISATION

Les électropompes centrituges, multicellulaires, horizontales, des séries MIH et MIH Indus sont conçues pour véhiculer de l'esat, ains, que tous liquides chairs, non chargés, nos abrasifs, non explosife, competibles avoc les matériaux de construction de la compe.

Pour autre liquide véhiculé : nous consulter.


- Teneur maximum de particules solides en suspension : 50 om<sup>5</sup>
- Température maximum du liquide véhiculé :
- 40 °C point pempe standard MiH (rougs on thermoplastique).
- 110 °C pour pompe avec hydraulique entièrement en ader Inoxydable MIH Inque (rouge en ader inoxydable)
- Tampérature minimum du liquide véhiculé : 10 °C.
- -Température ambiante maximum : 40 °C.
- Prossion maximate de service de la pompe (au refoulement) : 3 bar.
- Censilé du liquide véhiculé : 1.
- Viscosité du liquirie véhiculé : 1 mm²/s.

# 3 - CARACTERISTIQUES


Chaque électropompe est équipée d'une plaque signalétique qui définit à la fois l'hydrauöque et le motsur.

#### 8.1 - Caractéristiques hydrautiques

Les carectéristiques nydrauliques sont garanties conformement à la norme internationale ISO 2548 classe C. pour les pompes fabriquées en série.



#### 3.2 - Caractéristiques électriques



#### 4 - MANUTENTION

Dès réception du matériel, s'assurer qu'il n'a pas été endommegé lors du transport. Sil présente une détérioration, faire les réserves nécessaires auprès du transporteur. Les électropompes doivent être manipulées et déballées avec soin.

#### 5 - STOCKAGE

Un stockage dans de bonnes conditions évite toute de gradation de nos électropompos.

Co stockaga coit être réalisé à l'azri des intempéries, des poussières, des vibrations, des chors, dans des locaux secs et fermés.

Sil risque de golor à l'enoroit du etockago, s'assurer que la pompe est vidangée

Ne pas placer les électropompes en appul sur le capet de vertilation du moteur.

Avant loute mise ou remise en service d'une électropumpe, respecter les instructions connées dans la présente nation.

# 6 - INSTALLATION

L'Installation d'une électropompe doit être réstisse par des personnes qualifiées pour ce type de travail. Disposca l'électropompe le plus près possible de la réserve d'eau dans un endroit facilement accessible.

Les tuyauterios d'aspiralion et de rofoulement doivent être montées de façon à ne pas créer d'offons mécaniques sur le corps de la pompe.

Nous conseillans de fixer l'électropoinge sur son support.


L'électropompe doit être installée axe horizontal, prièce de refoulement orienté vers le haut, comme indiqué sur le proquis di-dessous,

Elia post éventuellement être installée axo notiné jusqu'à 45° par rapport à l'honzontale avec orifice d'aspiration orienté vorsile bas (voir croquis ci-après).



32





L'électropompe doit être installée dans un local aéré, protégé des Intempéree.


#### 6.1 - Tuyauterle d'aspiration

Cette toyautarie doit être d'un ciamétre suffisant pour ne pas créer de pertes de charges trop Importantes. Elle doit être parfaîtement étanone, apte à résisser à la dépression et ne pas présenter de point haut.


Un clapet de pied crépine étanche ifoit être monté à son extrémité.

Une pente de 2 % montante vers la compe est préconlsée ain de purger parfaitement la conduite.

La crépine ne doit pas permettre le passage de particules supérleures à 2 mm. Elle dolt être altuée à une profondeur en dessous du niveau des plus basses eaux na permettant pas le alphonnage de l'air extérieur, et êtra élicionée des perois et du fond du puits.



Si l'électropompe travaille en charge, le clapet de biso est rampiacé par une vanne d'isolement de la pompe.



#### 6.2 - Tuyauterie de refoulement

Son diamètre doit être choisi après avoir soigneusement calculé les pertes de charges de l'installation.

Prévoir sur cette conduite une vanne de réglage de débût et un clapat de retenue placé en amont de la vanne.

#### 6.3 · Avant la première mise en service

04030T303 Ind. G

- S'assurer que l'électropompe tourne librement sans point our. Pour pelà, enlever le capot de ventilation et fatre tourner le ventilateur de que ques tours à la main.
- Remplir la tuyanterle d'aspiration et la pompe de liquide à pomper en ayant sois de purger l'air, en cévissant le bouchon : sep 80. Éxécuter certe opération en tournant l'arbre de l'électropompe, jusqu'à de que l'eau sorte sans bulles d'air.
- Vérifier la bonne étacchéité du clapet de pied crépine en s'assurant qu'il n'y a pas de baisse de niveau par l'oritics : rep 90.
- Resserrar la bouchon de remplissage : rep 90.

#### 7 - BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le branchement électrique doit être réalisé par un électricien qualitié en respectant les règlementations en vigueur.

Si l'alectropompe est restée dans une almosphère bumide, várifier la résistance d'actement du moreur avant tout raccordement électrique. Celle-ci ne doit pas être intérioure à 10 mégohms à froid sous 500 volts pendant 80 secondes.

#### 7.1 - Alimentation


S'assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique du moteur correspond béen à celle du réseau électrique.

Vérifier que la séction des conducteurs d'arrivée et de départ du compreur est suffisante pour sesurer une silmentation correcte de l'électropompe.

#### 7.2 - Couplage

#### Еп топорняве :

- 230 V monophase 50Hz.



#### En triphasé :

A 230 / Y 400 V on 50Hz.

Bion s'assurer que de couplage est conforme à la tension du réseau.

Il dolt être réalisé conformément au schéma al-dessoua qui figure dans le couvercre de le boîte à bornes.





# 7.3 - Protection

Réaliser le raccordement à la terre conformément aux règlementations en vigueur.





 · <u> </u>	Electropompes
 	MIH et MIH Indus

Il est impérarif pour pouvoir prétendre à la garantie de proléger électriquement le moleur par un disjonateur magnéce-thermique placé entre le sectionneur et le moteur. Ce disjonateur peut être associé à des fusibles.

Avant la mise en fonctionnement de l'électropompe, le disjonateur doit être provisoirement réglé à l'intensité indiquée sur le plaque signalétique pour le tension d'alimentation du réseau correspondante.

Le réglage définitif sera réalisé conformément aux indicasions du paraccaphe 8.

En monophase, la motatar est protégé par une protection thermique à réarmement automatique contre les fonctionnements anormaux tets que surcharge accidentelle ou blocapa de l'hydraulqlue.

Alln de ne pae faire aubir à l'électropompe des échautiements trop élevés un nombre maximum de 30 démansges par haure na doit pas être dépassé.

Ce nombre de démarrages doi: être réparti sur la totalité de l'houre.

#### 8 - MISE EN MARCHE DE L'ELECTROPOMPE

Une électropompe na doit jamais fonctionner à sec. La bonne étanchéité de la garniture mécanique en cépend.

- Ouvrir la vanne à /aspiration (ces pompe en charge).
- Hemolir la pompe et la tuyauterle d'aspiration de liquide à pomper.
- Fermar la vanne de réglage du débit au refoulement.
- Pour les électropompes avac moteur triphasé s'assurer que le sens de rotation est celui indiqué par la flèche située à l'avant du corps de pompe. Pour ce faire tancer le moteur dualques tours. Si le sens de rotation est inversé, modifier le branchement à la planchelle à bornes du moteur en siversant 2 ills d'albinentation.
- Après le démarrage, lorsque le moteur a atteins sa vitésse de régime, s'assurer que la pression au refoulament est normale et no subit pas de l'uctuations importantes.
   Dans le cas contraire, arrêter l'électropoimpe et procéder à un nouveau remplissage de la pompe. Si l'aromal/e persiste, rochercher les estrées d'air sur la layauterie d'aspiration.
- En das de vitesse insuffisante du moteur, vérifier le couplage.
- Ouvrir progressivement la vance au refectement jusqu'au point débit / pression désiré.

Prondre sein da ne gas rester vanne au refoulement fermée plus de 2 minutes.

- L'électropompe fonctionnant numealement, relever les intensités maximales absorbées sur chaque piasas. Régier définitivement le discontacteur, pour une intensité légéroment supériours à celle materiale relevée. Cette dantière ne doit jamale excéper l'intensité midiquée aur la ploque signalétique du moteur.
- Vérifier que la tension aux bomes du moteur est correcte.
- Toute disjonction est findace de conditione de fonctionnement anormalise de l'électropomps (chale de fancion, phase coupée, mauvais réglage, corps étranger dans la pompe, germage, etc...).
- L'électropompe doit tourner régulièrement, sans vibretions.
- No jamais tonctionner vanné termée (à l'aspiration el / qui au relouiement);

Tout fonctionnement à sec est formellement interdit.

#### 9 - ARRET DE L'ELECTROPOMPE

- Couper falimentation électrique du moteur.
- En càs d'arrêt prolongé et / ou risque de get, vidanger les conduites d'aspiration et de refoulement ainsi que la portue ou la protéger contre le get par des moyens abpropriés.

Pour vidanger la pompe, dévisser le bouchon rep : 89 orévulà cet effet.

#### 10 - ENTRETIEN

It est pratiquement mal.

Les roulements, du type étanche graissés à vie, ne nécessitent aucun entretten.

La garnique mécanique devra être changée s'il y a usure prononcée ou fuite.

- Les électropompes installées en secours doivant être mises en ærvice une tois par semaine, un court instant, afin de alessurer de leur bon fonctiongement.

Nous recommandans de démonter l'électropompe après 5 ans ou 5000 heures de tonctionnement afin de procéder à l'examen des pièces aujettes à usure (gamilure mécanique, turbine , etc ...) et de les remptacer si nécessaire.

Après une longue période d'arrêt, vérifler que la compe n'est pas gommée (la taire tourner par le bout d'arbre côté vernilateur).

#### 11 - DEMONTAGE - REMONTAGE

Le démontage et le remontage d'une électropompe doit être réalisé par du personnel qualifié pour ce type de travail.

Dans le cas du remptacement d'un ou de plusteurs composante de l'électropombe (plèces de rechange) il est impératif de remonter des pièces fournies par LEROY-SOMER sous peine de cessation de la garantie et de la responsabilité du constructeur. Toute intervention sur une électropombe engage la responsabilité de l'intervenrant

Avant toute intervention sur l'électrocompe :

- Débrancher l'alimentation électrique du moteur.
- Fermer les vannes à l'aspiration et au refoulement.
- S'assurer que le corps de pampe n'est pas sous pression.
- Vidanger la pompe.

#### 11.1 • Démontage

Aprèe démontage des tuyauterses d'aspiration et ce refoulement, procéder comme ladiqué ol-dessous :

- Retirer l'électropompe de son support.
- Dévisser les 4 vie rep: 2.21 de fixation du corps rep: 21.
- Retirer le corps rep: 21 evec son, aint tarique rep: 81
- Retirer le capot de ventilation rep: 104 avec un tournevie prenant appul dans l'évidement du l'asque artière.
- Retirer la ventilisteur rep: 103 à l'aide de deux tournevis prénent apput aur le l'asque émère du moteur rep: 102.
   Bioquer l'arbre moteur, côté ventilisteur, à l'aide d'une.
- Bioquer l'arbre moteur, côte ventratour, à l'arice d'une pince adaptée (sans le détériorer) et dévisser la vis de blocage rept 79 des turbines sur l'arbre.
- Enlever la rondelle rep: 85 de baut d'arbre.
- Retirer le premier corps de cellule rop: 13, puls la première turbine rap: 28 (avec les entretoises de bubine rop: 07 sur les pompes avec turbines en acier inoxydable).





·			<del></del>
···			
		Electropompes	
		MIH of MIH Indus	
····-	· · · · · · · -	<u></u>	

- Procéder de la même manière pour les autres cellules: de la pompe
- Enlever la rondella d'appui rep: 67 de la gamiture mécanique.

#### 11.2 - Changement de garniture mécanique

Après démontage de l'hydraulique comme indiqué eldessus, retirer.

- La bague rep: 71 de l'erbre.
- Le fond en acier inoxydable rep: 11 avec son interbadué rép: 72.
- Finterbague rep: 72 du fond.

#### Remontage d'une garniture neuve

- Le logement de l'interpagge poit être propre.
- Monter une interbague neuve en lubrilians la bague caputchoug et son logement avec une solution à 10 % de Teepol dans de l'eau propre.
- Introduire l'internague rep. 72 dans son lagement du fond rep: 11 en exerçant une pression avec un mendrin tubulaire en plastque.

Attention à ne pas caver la face de frottement et s'assuren que l'interbague repose partsitement sur son appui du ford.

- S'assurer que la face de frottement est séche et propre, ainsi que la partie de l'arbre sur laquelle doit coulisser :e joint toumant rep: 71.
- Remonter le fond rep: t1 star le flasque.
- Remonter un joint tournant rep: 71, aprés l'avoir au préaiable lebrifié avec la même solution que l'interbague, à l'alde d'un tube de paussée pour sa mise un place.
- Lors de ces différentes opérations, veiller à ne pas endominager les faces de frottement de la garniture ménanique.

#### 11.3 - Changement des roulements

Après démontage de l'hydraulique et de la garciture mécanique, comme indiqué ci-dessus ;

- Desaerrer les firants rep: 64 de fixation du flasque arrière.
- Refirer le flasque amère rep. 102.
- Retirer la rondelle élastique rop: 108
- Retirer le flasque avant rep: 15
- Enlever le déflecteur rep: 60
- Refirer les 2 roulements de l'arord avec un arracheтеуюц.

#### 11.4 - Remontage

- Il y a neu avant d'effectuer le remontage de s'assurer de la propreté et de l'état d'usure des pièces,
- Procader pour le remontage dans l'ordre inverse du démontapa.
- Le premier corps de cellule avec diffuseur rop: 29.1 à monter en contact du fono rep: 11, est reconnaissable par les évidements qu'il porte sur sa périphérie. L'indexer de telle manière qu'un de ces évidements se trouve justo sous l'orifice de refeulement du corps de pompe rep: 21.
- Pour les pompes avec turbines en acier inoxydable, monter sur l'arbre une entretoise rep. 07 de part et d'autre de chaque turbine rep: 28. La collerette (diamètre le plus grand) de ces entretoises doit être placée en contact avec la turbine.

- La vis de hout d'arore rept 79 dolt être serrée à un couple de 8 Nm.
- Les 4 vis rep: 2-21 de fixation du corps de pompe aur le flasque avant moteur doivent être aerrées à un couple de IG Nm.

Nota : Monter impérativement des roulements du même type que colui d'origino.

Après un démontage nous conseillons de remonter une camiture mécanique neuve.

#### 12 - PIECES DE RECHANGE

04030T303 Ind. G

Lors de commande de pièces de rechange, indiquer :

- Le type d'électropompe
- Le numéro de série de félectropompe.
- La désignation de la pièce de rechange avec son repére, ligurant sur le ptan et la nomenciature mentionnés dans de opcument.

/ÀPLEROY^ /△)SOMER - DECLARATION DE CONFORMETE •

LE FABRICANT : MOTEURS LERCY - SOMER 16315 - ANGOULÉME - CEDEX

DECLAPE DUE LES ELECTROPOMPES des séries MIH et MIH tratus

- SONT CONFORMED AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE "MACHINES" ET AUX LEGISLATIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT.
- Directive "Machines." 89 / 992 / GEE du 14-98 89 modifée Directive 91 / S08 / CEE &u 20 - 96 - 91 et par Directive 93 / 66 / CEE du 22 - 07 - 88.
- SONT CONCUES POUR REPONDRE AUX EXIGENCES ESSENTIELLES DES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES :
- Directive "Compatibilité Electromagnetique" #0/938/CSE du 00 - C5 - D9 mod 16e par Directive 32 / 31 / CEE du 25 | D4 - 92 ct par Citeative 96 / 66 / CEE du 22 - 07 - 98. Sircotive \* Basse tension \* 78 / 23 / CEE du 19 - 02 - 73

modifiée par Directive 03 / 88 / CEE du 22 | 07 - 03.

- SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES NORMES EUROPEENMEB HARMONISEES SUIVANTES :
  - EN 60 835, 2, 41.
  - EN 202 - 4M 288 - 2
- NOTA: Lorsque les électroportipes définés endessus sont ul menties par des opriventieseurs électroniques édapnés et/ou assenées à des dispositifs électroniques de contrôle et de commande, elles doivent étre installées par un professionnel qui se control responsable ou respoch des règios de la compatibilité élemen-

magnálique dans le pays où le produit est utilisé. <sub>3</sub>, 1,5<sup>7</sup>29 awil 1997

حسك TK:ERCHEW CIPED MOTEURS LERCY SONDIN

Dispertement Gond-Pontainue








Pannes	Causes	Remèdes	
Le moteur ne démane pas.	<ul> <li>Disjonuteur défectueux ou mai calibré.</li> <li>La tession du réseau est correcço mais la tension aux bomés du moteur est laplifaible.</li> <li>Le moleur est mai branché.</li> </ul>	des fils.	
<u> </u>		- Se conformer au schéma de branche- ment (couplage du moteig).	
La pompe ne s'amorce pas.	<ul> <li>Remplissage du corps de pompe neuffi- sent.</li> </ul>	- Refaire la remplissage.	
	- La crépine n'est pas suffisamment im- mergée.	- Contrôler son immersion,	
	- Sens de rotation inversé (moteur triphe- sé),	- Interventir 2 conducteurs à le planchette	
1	- Hauteur manométrique d'espiretion trob importante.	à bomes du moteur. - Réduire la hauteur (diminuer les perces de charge).	
	<ul> <li>La tuyauterie d'aspiration n'est pas étan- che ou a une contre pente qui torme une</li> </ul>	- Vérifler la tuyouterie d'aspiration.	
	poche d'air.  - Le ciapet est collé.	Mésamor la plus sa	
Caractéristiques insuffisantes.	- Sens de l'otation inversé (moteur tripha-	<ul> <li>Veritter le clapet.</li> <li>Intervertir 2 conducteurs à la planchette;</li> </ul>	
	<b>≤</b> €).	à bardes du moteur.	
	<ul> <li>La hauteur manométrique totale est su- périeum à calle prévue.</li> </ul>	<ul> <li>Prévoir un groupe de caractéristiques plus elevées ou diminuer les pertes de laborate</li> </ul>	
	- La haufeur manométrique d'aspirati <b>on</b> est trop clevée.	Charge Dininuer :a hautour géométrique d'aspl- ration.	
		- Diminuer los pertes de charge dans la tuyautene d'aspiration.	
	<ul> <li>La pompe, le tuyauterle d'aspiration ou la crégine sont partiellement obstruées.</li> </ul>	- Les nettoyer et remédier à la cause.	
	- Contra pente à l'aspiration formancure poche d'air.	- Donner à la tuyauterie d'aspiration une ponte montante de 2 cm par mêtre mini- mum.	
	- Entrão d'air à l'aspiration.	<ul> <li>Véritier l'étanchélté de la tuyauter.e d'aspiration.</li> </ul>	
·		<ul> <li>Vérilier la hauteur d'immeralon du clapet orépine.</li> </ul>	
Le disjuncteur décrenché.	trop falbie, entrainant un débit trop élavé.	- Prévoir une vanne de réglage sur le re- foulement de la pompe pour treiner la dé-	
	<ul> <li>Surcharge permanente dûc à une visco- sité du une densité trop élevée du liquade pompé.</li> </ul>	bit. - Nous consulter.	
	- Trop grande chute de tension.	- Augmenter la tension ou augmenter la section des consuctaurs	
	- Marche sur 2 phases (moteur triphasé).	- Examiner les căblos d'alimentation et les bornes de raccordement.	
Folte à la garniture mécanique.	1	- Vérifler et remplacer tous les éléments de la gamiture mécanique (ne jamais	
Vibration du groupe.		longtionner à sep). - Les vériller.	
	- Contraintes anormales sur les brides.	- Vérifichta fixation de la pompe sur son support et le raccomernent des tuyaute- rics sur les crifices d'aspiration et de re- foulement, puis éliminer les contraintes (positionnement des tuyauteries on mon-	
	- Roulements moteur défactueux.	tage de menchettes élastiques).  - Vérifier et changor les roulements (mêmes dimensions et types),	



04030T303 Ind. G








Hep.	: Désignation	Rep.	Désignation
11	Fond	90	Bouchon de remplissage
13	Corps de cellule	8 <b>-90</b>	Joint de bouchon
15	Flasque avant moteur	101	Carcasse – staror bobiné
21	Corps de pompe	102	Flasque arrière moteur
2-21	Vis de corps de pompe	103	Ventilateur
25	Ratar	104	Capot de ventilation
28	Turbine	105	i Roulement côté pompe
29	Diffugeur	107	Aculement côté ventilateur
29-1	Diffuseur demier étage	108	Rondelle élastique
60	Bague d'étanchéité côté pompe	110	Boîte è bornes
60-1	Bague d'étanchéité côté ventilateur	110-1	Couverde de boîte à bornes
64	Tirant d'assemblage		Planchette à bornes monophasé
87	Hondelle d'appui de garniture	1 <b>11</b> -1	Planchette à bornes triphasé
. 71	Joint tournant .	112	Presse-éloupe
72	Interbague	113	Viside corpside boîte à bornes
79	Viside blocage turbine	1 <b>1</b> 3-1	Viside couverde de boîte à bornes
81	Joint torique	114	Vis de planchette
81-1	Joint torique	115	Condensateur
85	Rondelle de turbine	121	Joint de corps de boîte à bornes
89	Bouchon de vidange	121-1	Joint de couvercle de boîte à bornes
3-89	Joint de bouchon		

٠:	 ·······
-	 
-	 — "Elastra inchesa
-	 Electropompes
_	 TRAIL I CANADA
-	 WITH INQUS



Rep.	Designation	Rep.	Désignation
07	Entretoise de turbine	3-89	Joint de bouchon
11	Fond	90	Bouchon de remplissage
13	Corps de cellule	3-90	Joint de bouchon
15	Flasque avant moteur	101	Carcasse + stator bobine
21	Corps de pompe	102	Flasque arnère moteur
2 <b>-2</b> 1	Viside corps de pompe	103	Ventilateur
25	Rotor	1,04	Capot de ventilation
28 .	Turbine	105	Roulement côté pompe
29	Diffuseur	107	Routement côté ventilateur
29-1	Ditfuseur demier étage	108	Rondelle élastique
60	Bague d'étanchéité côté pompe	110	Boîte à bornes
60-1	Bague d'étanchéité côté ventBateur	110-1	Couvercle de boîte à bornes
64	Tirant d'essemblage	111	Planchette à bornes monophasé
67	Rondelle d'appui de gamiture	111-1	Planchette à bornes triphasé
. 71	Joint tournant	112	Presse-étoupe
72	Interbague	113	Viside corps de hoite à bornes
79	Viside blocage turbine	113-1	Vis de couvercle de boîte à bornes
B1	Joint forique	114	Vis de planchette
B1-1	Joint tarique	115	Concensateur
85	Rondelle de turbine	121	Joint de corps de boîte à bornes
89	Bouchon de vidange	121-1	Joint de couverde de boîte à bornes








Contrôleurs à palette (autres plages de reglages) pouvant convenir également sur l'air avec contact Reed







\* Réalisation en acier spécial: 68 ± 1

toutes indications; en mm

	◆ Désir ellové amoréer 4.0/nomber 3.5 l/mm;
Plages de réglage par exemple VH 308	◆ Débit faible (monter 2.5/tomber 2.0 (/tm/)
ar exemple arreve	Page de réglage
	tio;
	COP > DE trum
	Contact de travail Island Contact repos
	Yis pointeau

			7.00					
	1760-17		Plages de réglage du poil contact travail repos ou con		Q <sub>max</sub> .		Ouvertu	
Type	DN	dı .	en cas d'augmentation du débit [l/mn]	en cas de baisse du débit [l/mn]	[I/mn] (H <sub>2</sub> O)	. [mm]	Laiton	Inox
VH 308	8	G 1/4	2,5 - 4,0	2,0- 3,5	30	11	27	27
VH 310	10	G %	3,0- 4,5	2,5 - 4,0	40	11	27	19
VH 315	15	G 1/2	4,0 - 6,0	3,5 - 5,5	45	11	27	19
VH 320	20	G 3/4	8,0-11,0	6,5 - 10,0	80	15	32	27
VH 325	25	G1	14,0 - 18,0	12,5 - 16,5	130	15	41	32
VH 332	32	G 11/4	19,0 - 23,5	17,5-22,5	160	15	46	46
VH 340	40	G 1½	34,0-42,0	32,5-41,0	300	15	55	55
VH 350	50	G 2 -	62,0 - 77,0	60,0-75,0	300	15	70	70

Tolérance des plages de réglage du point de commutation ± 15%

Autres points de commutation sur demande

PN 25 T<sub>max</sub> = 110°C





# TM Relais miniature de puissance 2 pôles 10 A



- 2 contacts inverseurs (RT)
   Instensité en permanence: jusqu'à 10 A
  240 VCA/28 VCC
- Faible encombrement
   Version embrochable ou C.I., ou fixation

#### Contacts

Configuration		2 RT
Type de contact		contacts simples
Tension nominale		240 VCA / 28 VCC
Intensité nominale	A	10
Intensité de fermeture	A	15
Pauvoir nominal de coupure (charge ahmique)	2400	
Matériaux de contact	AgCdO	

#### **Bobines**

M

Tension nominale	VCC/VCA	1260/12230
Consammation naminale	W/VA	0,9/1,2
Autres caractéristiques		voir tableau bobines

#### Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique		mon.	>10 x 10 <sup>6</sup>
Cadence max, de fonctionnement	sans charge à charge nominale	man./h man./h	18000 1800
Temps d'appel/relächement/rebona	dissement NO/NF	env, ms	10/5 / 1/3
Rigidité diélectrique	bobine-contact contact-contact pôle-pôle	VCA VCA VCA	1500 1500 1500
Lignes de fuite/Distance de contav	mement bobine-contact	mm	>1,2 / 1,2
Température ambiante		°C	-25+50
Résistance aux vibrations (3050	0 Hz)	g	>5
Résistance aux chacs	en fonctionnement hors fonctionnement	g	>20 >100
Temps de soudure		max, s	5
Température du bain de soudure		max. ℃	260






102


Document:





# TM Relais miniature de puissance 2 pôles 10 A





TΜ







# TM Relais miniature de puissance 2 pôles 10 A

# Code dos références Type Contacts Bobine Référenço des poblines: voir lubleau des poblines

9 2 RT soudable → 1 AgCdO

Embrochable
 Capet avec pattes
 Pour C.I.,



TΜ

Des informations détaitées un les magièes homologoés sont fournilles sur demande

#### Coraciónistiques des babines (babine CC)

	Reférence des luximes	lension nominale	Tonsion Biappe	Tension , da เพณะกษาษา	Intensité nominale	Pásistance L basino
L		y voc	VCC	VCC	mΛ	a
L	012	12	9,0	1,2	75,0	160±30%
:	024	24	18.0	7,4	37,2	690±10%
	C/18	48	. 36,0	1,8	8.5	2500±10%
_	060		<b>45,0</b>	45,0	15,0	4000±10%

#### Coractéristiques des bobines (bobine CA)

Péférence des pahinos	Tensina nominale	lension discipel	Torsion de relathement	lutensää romina e	: Vésis anda j booire
	VEA	VCA	, VCA	mA	. Ω
512	12	:0,2	3,6	101,7	40±109
524	24	20,4	7,2 T	50,0	1600,100
548	45	40,9	14,4	25.4	640±101
615	i 15	97,8	34.5	0,5	3400±103
730	230	95,5	69,0	5,3	13600±103


SCHRACK








# TM Relais miniature de puissance

### 2 pôles 10 A









TΜ









# TM Relais miniature de puissance

Accessoires





TM










ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE - DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ - CASTEURS

04030T303 Ind. G

# Connecteurs série M12 surmoulés

Interconnectable, conforme à la norme CNOMO



#### Caractéristiques méganiques;

Fiche surroutée Forgu nickelé Isolont PESD Contacts of:
Motière Cu Zn
Protection sous-nickelé et doré à 0.8 jum Guidage par ergat. Şapaş—propi Détrompage par contacts (Yemdulkage intercit avant elavoir trouvé tous les contacts race à face) verouillage at deventual age a face à face)
Verouillage at déventual age
supérieur à 1000 cycles
Température d'utilisation. +4010 à +8010
Fenue dux viorations: 10g, 500Hz
Protection 1667 Force diacocuplement par contact ~1.5N

#### Caractéristiques électriques:

Tension d'utilisation: 53 V YDE 0110 CLASSE 3 (C) Intensité nomine e. carlout en: 7 A Résistance de contact: contact e1: < 4 môtion Rigidisé délegarique: 2000 V Bésistance d'isolement: >5000 MégOnm

#### Caractéristiques du côble:

Cable classe 6 3x0 25mm² 4x0 25mm  $100.5 + 4 \times 0.34 \text{cm}^2$ Gaine extérieure ine extensure company of the extension of the company of the compa En sas a participat see agency of the see aux mouvements:

Nombre de cycles: 500000

Languaur de lé chaîne parte pétie: Sin Max

Vitessa de déalocement. L'3 m/s Max Accélération: 3m/s² Max

#### Cāblage fiche:

Sertissage des fils qualité militaire

4 contacts 3 file 4 contacts 4 file 5 contacts 5 like



3=blou 4=nai∎



1=term Z≖biona 3=bleu 4=nair



i≖brum Z≖biand 3⇒beu 4≖nair S⇔vert/jourie

liengueis:	1-т	2m	5m	10-	Long Sur dice
Reference Stills	L12/3.15	L12/3L25	i.12/3U35	L12/3L105	±12/3μ . 5
Référence Afils	L12/4_15	U12/4L25	L12/4L55	L12/4L105	£12/4L 5
Référence Sfils	L12/5.15	L12/5L25	L12/5(35	L12/50105	112/5U . 5

. ≠ 82.11- +-- j.

ATMEDIAN TAXABLE TO S . .. ..








# Détecteurs de proximité inductifs

# Série cylindrique courte à portée augmentée

# Technologie 3 fils

Carried Propagation with site



#### Caractéristiques techniques

III ROMING Tension d'alimentation : Courant de commutation maximum 200 nA Consomination de Rougan\* -- 10 thA < 2,5 V Tension de déchet : Courant résiduel : • 30 µA Plage de températions. - 25 à + 70 °C Hystérésis : 3515% Reproductibilisté : ٠5%

#### Protections particulières

Counts circuits permanents. Surcharges permanentos. Inversion des pularités. Impulsions paraxites à la mise sous tresion. IP 67 €€ [3]


#### Matières


Dmille Laiton Nickelé

#### Visualisation état de sortie :

Ced jause

#### Schéma de branchement





#### Raccordement

Compatible avectes connecteurs: type M I7.




Brochage

Porties SN	Fonction	Houtege	F/KHz	Ráfárence
N dm	PNº NC	tao pr <del>š</del>	0.G·	A177325M18V011
10 cm	PHP NO	Noyé	0.6	A 1763YS911EW111








## Interrupteurs à tête orientable

XCS-A/C/E métallique XCS-PA/TA/TE plastique,

double isolation

# Appareils métalliques : avec ou sans verrouillage de la clé-languette de command






	Environnement
type d'interrupleurs de position	XCS-A, XCS-D, XCS-E (métalliques)   XCS-PA, XCS-TA, XCS-TE (en plastique)
conficerable and morridge procedure	IEQ 847 5-1, EN 60 947-5-1, IV. 508, CSA C22-2 (214, IIS C4520 ld p. 3/14)
e namb cs_machines	[P1] 204-1, EN 90 204-1, EN 1988, EN 252   Turi cod 89
certifications de produite	
gallement de protection	(en execution numbale) (C)
temporature de l'ex ambiant	pour fa <u>r-cliennement: - 26 70 °C (-25+ 40 °C pour XDS-E et- 25+ 60 °C pour XCS-TE)</u>
	90ur strickage : - 40, 70 <u>10</u>
tenus aux vibrations	5 gn (10.,
tenue aux choos	13 gn   durké 11 ms) solon IEC 58-2 27
protection contre les chocs électriques	
degré de protection	IP 67 serion IEC 529 (1) et IEC 947-5-1 Lune estado (XCS-PA et XCS-TE) ou 2 entretes Lune estado (XCS-PA et XCS-TE) ou 2 entretes
entrée de câbie	
	ou laraudées M20 ou taraudées 1/2" N21 laraudées 4/4" N21 laraudées 4/
	neaptered;) boot would be worked
	(1) the appare is entirements contrement index do prosservem uhan ou nivoou deep were sets tarsten Los de l'institution, providé outles précoutines nouvoutents pérethéron de come schae, ou de liquides chargés de periodents dans froment invoduction de la cel. Lisage en atmosphere serine décontrelle.
	Caractéristiques de l'élément de contact
caractéristiques essignées d'emploi	xcs-a, xcs-c, xc6-PA, xcs-TA: ~ AC-15, A200 : Us = 240 V, Is = 3 A ou Us = 120 V, Is = 6 A
	Vec e   vec re
	tous modeles: = DC-13, D300: Us = 250 V, is = 0,27 A ou Us = 125 V, is = 0,54 A sellon IEC 947-5-1, EM 50 947-5-1
and a serious an	XCS-A, XCS-C, XCS-PA, XCS-TA : fine = 10 A
eqqolevine aude leanoilneynae aupkment manuac	XCS-E, XCS-TE: line = 6.4
	Li = 503 V sekin FEG 947-5 1
tension assignée disolement	C. 202 U coma LU 208 CSA CS2 3 rd14
	XCS-A, XCS-C, XCS-PA, XCS-TA : U-mp = 5 of selan (EC 347-5-)
tension essignae de tenue aux choes	1 n.c. c. n.c T.C 1 Con 4 kV c.ck// IES 947 b-1
<del></del>	contains à manorung positive d'ouverture selon IFC (147-5-1 chaptive 3, Ft), 60,947-5-1
positlyitė	< 20 mΩ selon (±C 357-5-4
résistance entre bornes	saroniche lust/ie 10 A gG tg/)
protection contre les cours carquits	N. A. de Abrama
raccordement	capeolité de sorrage n'joir 1 x 0,5 m²?, maxi 12 x 1,5 m². (evec du sans ambout

Durabilité électrique Selon IEC 947-5-1 annexo C. Catégories d'empici AC 15 et DC-19. Fréquence maxi : 3800 cycles de manueuv/es/noure. Racteur de marche : 0,5.

Courant alternatii
~ 50/60 Hz
~~\*\*\* circuit seliique



Courant continu :::

2. Transpara courriées pour 1 million de cycles de manceuvres

+(ij\$sanc	ea coolus	es bon in	111111111111111111111111111111111111111		
relision)	_, —	24	48	120	
<u> </u>	uu .	13	<u> </u>	7	







#### EP Interrupteurs de position de sécurité

<u>cybernétix</u>

# Interrupteurs XCS-PA/TA/TE


04030T303 Ind. G


plastique, à tête orientable(\*), à entrée de câble pour presse-étoupe

Cos appareils présentés sont à entrée de câble pour presse étoupe de 11. Pour les entrées de câble tarauxit M16 x 1,5 au. 1/21 NPT, voir CD-Hom.

#### Références, caractéristiques

appareils





#### Références des appareils sans clé-languette

( ⊗ contact "O" à manœuvre positive dia...verture)

		(O canada o a namada	- p,	
echaci bipalaira N2 – F* déca és à solion dépendante (2)	조) 원 전 현	XCS-PA591 []		_
contact bipolaire "F = O" chevauchares à action dépendente (2)	의 그 2. 교	XCS-PARE1 ⊝		
contact dipositie IO + O* à setion elépendante (2)	티 하 *	xcs-p4791 ⊕		
ecritact tripolairs 10 + F + F" (2 F récalés) à action dépendante (2)	되, 인 원 회 의 차		XCS-TA591 (-)	
comart ripoteirs *O = O = H* (H dötalő) à solion dépandente (2)	의 지 의 왕(제 조)		XCS-TĀŽĒ1 ⊕	
contact impulaire *O + O + O* à action dependante (2)	의 의 의 의 의 의		XCS-TAB91 (1)	: <u> </u>
rasse (kg)		C. 110	0,180	

#### Caractéristiques complémentaires

vitesse d'attaque	. craximala : 0,5 rvs, rummule : 3,01 rivs
réalatance à l'arrechement de la cié	XCS-PA, XCS-TA : :0 N (50 Men ajoutam sur XCS-Z12 et XCS-Z13 e disposiól de ma mich
	de parte XCS-Z211
	XCS-TE : 500 N
durabilité mécanique	XCS-PA, XCS-TA : > 1 milition de cycles de mentauvres
•	XCS-TE: 1 militian de cycles de martisul/més
frequence de fonctionnement maxi	pour direbfile maximale : 600 cycles de mareculy es par lieure
effort minimal d'ouverture positive	15 N
entrée de cétite	XCS-PA, XCS-TE : 1 entrée taraudée pour prasse-étoupe 11 sezon NF C 88-900 (DIN Pg 11)
	XCB-TA : 2 entrées taraudées your presse-étoupe (1 selon NF C 68-900 (DIN Pg 11)
	capacité de serrage de 7 & 10 min



#### Références des accessoires

désignation	ullisation pour	référence unitaire
fot de 10 bouchons obturatours	XCS-PA, XCS-TA.	XC9-Z28
de fente de la têta	XDS 1E	
outil de déverrouillage	XCS-TE	XCE-Z100
(vente par quantité indivisible de 10)		
dispositif de padenassage	XCS-PA XCS-TA.	XCS-Z91
empégnant fjotpoduction de la clé-languette	XCS-TE	
(pour 3 cadenna non feams)		
(1) féin criantable tous les 30°. Apparails livres avec s (2) Hersément on de fâtet du contest lors du la cé la	un bouchen ablurateur de feni anguede est cans fallefe de (1	gdebjek. Ngrugueok


Encombrements: voir page F44

Schémae : voir CD-Rom














#### MA Interrupteurs de position de sécurité

# Interrupteurs XCS-PA/TA/TE

04030T303 Ind. G


plastique, à tête orientable et accessoires


#### **Encombrements**




(f) 1 to characte pour presse étable. a : 2 trous octonge s 4.5 x 6;3 arraixe 22, 2 trous e 4,3 entraixe 20.

#### XCS-TE-3-1








(\*) \$ (per fermida pour pressa éncupe.












# Détecteurs de proximité inductifs

Forme cylindrique filetée M18 x 1 Boîtier métallique normalisé A, en laiton Alimentation en courant alternatif ou continu (suite)

Accessoires : page 3/2 Références, caractéristiques, encombrements, raccordements

#### Appareils non noyables dans le métal



#### Références

Masse (kg)		0,120	0.060	0,065
(protégé contre les courts-circuits)	NC	XS2-M18MB250	XS2-M18MB250K	XS2-M18MB250A
Type 2 fils ∼ ou == NO	NO	XS2-M18MA250	XS2-M18MA250K	XS2-M18MA250A
	NC:	XS2-M18MB230	XS2-M18MB230K	XS2-M18MB230A
Type 2 fils ∼ ou —	NO	XS2-M18MA230	XS2-M18MA230K	XS2-M18MA230A

#### Caractéristiques

Mode de raccordement	Par câble 2 x 0,5 mm², long. 2 m (1)	Par connecteur (reperes 13 et 14) (2)	Par connecteur (repère 18) (2)	
Degré de protection	IP 68 Suivant connectique (voir pages 377 et 3/8)			
Domaine de fonctionnement	06,4 mm			
Reproductibilité	3 % de Sr			
Course différentielle	115 % de Sr			
Température de fonctionnement	- 25+ 80 °C			
Signalisation modèle non protégé d'état de sortie modèle protégé	DEL annulaire 1 DEL rouge état de sortie, 1 DEL verte présence d'alimentation	DEL 4 positions à 90° DEL 4 positions à 90°	DEL 1 position 1 DEL rouge étal de sortie, 1 DEL verte présence d'alimentation	
Tension assignée d'alimentation	~ 24240 V (50/60Hz) ou — 242	10 V		
Limites de tension (ondulation comprise)	~ ou == 20264 V			
Courant commuté	(~) 5300 mA ou () 5200 mA	(3)		
Tension de déchet, état fermé	≤ 5,5 V			
Courant résiduel, modèle non protégé	≤ 0,8 mA / 24 V ou ≤ 1,5 mA / 120 V			
état ouvert modèle protégé	≤ 1,5 mA			
Courant consommé à vide				
Fréquence maximale de commutation				
Retards	A la disponibilité : ≤ 40 ou 70 ms (modèles protégés contre les c.c) ; à l'action : ≤ 2 ms ; au relâchement : ≤ 4 ms			

#### Raccordements

